アクティブトラッカー専用アプリ「BluFit」アプリ設定画面
取扱説明書

400-HLS005

⚠ 注　意

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。
サンワサプライ株式会社

※本取扱説明書は、アクティブトラッカー「400-HLS005」専用アプリ「BluFit」の設定画面についての説明書です。
400-HLS005本体/設定項目以外のアプリ操作につきましは、本体付属の取扱説明書をご確認下さい。



「BluFit」アプリダウンロードURL
https://itunes.apple.com/jp/app/blufit/id930750391
※アプリ画面はすべて、iPhone 6 iOS8.1.3の画面です。

専用アプリ「BluFit」アプリの設定項目

[アラーム設定]

・アラームは3パターンの1分単位で設定が可能です。
①時間をタップし、時間設定をします。
②出したい時間のアラームの
ラジオボタンをONにします。

設定画面（アラーム）



OFF時



ON時



②時間を時（h）分（m）で設定します。

アラーム時刻設定画面



[1日の目標設定]

・歩数・距離・カロリーの項目で目標値を設定できます。
目標は3項目のいずれかで選択できます。
①歩数・距離・カロリーの数値をタップし
希望の数値を入力します。

設定画面（1日の目標）



設定範囲
1〜99999歩まで
0〜99.99kmまで
9999カロリーまで

②目標にする項目「初期値：歩数」をタップし、
項目を選択します。

目標の選択設定画面



[単位・時刻表示設定]

・メートル/マイル、12/24時間制の設定が可能です。※時間制の選択により、他の時間設定項目の表記が変化します。

設定画面（設定）



[リストバンド本体設定]

設定画面（リストバンド）



<u>リストバンド</u>
・「6.ペアリング(PAIR)・アプリの設定」をご確認下さい。

<u>自動歩幅設定</u>
・歩幅を自動か手動で設定可能で、ONにすると自動で設定されます。
・「歩くときの歩幅」と「ジョギング時の歩幅」でそれぞれ設定可能で25cm～250cm内で設定可能です。

<u>LED画面自動表示</u>
・リストバンドをゆっくり傾けると画面が自動で表示する機能のON/OFFを設定できます。
※ONの状態でも素早い動作の場合、機能は動作しません。

<u>自動睡眠モード</u>
・就寝/起床時間を設定可能で、ONにすると入力が可能になります。

<u>ボタン操作音</u>
・本体から鳴る操作音のON/OFFが可能です。

<u>ファームウェアのアップデート</u>
・本体のファームウェアがアップデート可能な時に利用します。

[ユーザー設定]

設定画面（ユーザー）



<u>プロフィール</u>
・”User（初期値）>”をタップすることで、身長や体重などを設定することができます。

設定画面（プロフィール）



<u>プロフィール</u>
名前：任意で設定可能です。
・設定範囲
身長：25～250cmまで
体重：20～200kgまで
性別：　男性 / 女性

<u>入力後　”<戻る”をタップして設定を完了してください。</u>

サンワサプライ株式会社
サンワダイレクト 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2
MK